

Введение в GEANT4

Иванов Артем Викторович

E-mail: arivanov@jinr.ru

Как создать свой Sensitive Detector?

Шаг 2 В файле include/SensitiveDetector.hh

```
#ifndef SensitiveDetector_h
#define SensitiveDetector_h 1

#include "G4VSensitiveDetector.hh"

class G4Step;

class SensitiveDetector : public G4VSensitiveDetector
{
public:
    SensitiveDetector(const G4String& name);
    ~SensitiveDetector();

    G4bool ProcessHits(G4Step* step, G4TouchableHistory* history);

};

#endif
```

Использование Geant4 Analysis

Основные шаги

- Создать G4AnalysisManager.
- Объявить (создать) свои гистограммы и ntuples.
- Открыть файл.
- Заполнять значениями гистограммы и ntuples.
- Записать данные в файл и закрыть его.

Создание Менеджера Анализа

RunAction.cc

Менеджер анализа создается при первом вызове функции `G4AnalysisManager::Instance()`

```
#include "G4AnalysisManager.hh"

RunAction::RunAction()
{
    // Создаем менеджер анализа
    auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();

    analysisManager->SetVerboseLevel(1);
    analysisManager->SetDefaultFileType("root");
}
```

Если установлен тип файла по умолчанию, имена файлов можно указывать без расширения.

Создать гистограммы

RunAction.cc

Пример создания одномерных гистограмм

```
#include "G4AnalysisManager.hh"
```

```
RunAction::RunAction()
```

```
{
```

```
    // Создаем или получаем менеджер анализа
```

```
    // ...
```

```
    // Создаем гистограммы
```

```
    analysisManager->CreateH1("EDep", "Energy deposit", 100, 0., 800*MeV);
```

```
    analysisManager->CreateH1("TLen", "Track length" , 100, 0., 100*mm);
```

```
}
```

Открыть Файл

RunAction.cc

Пример открытия файла

```
#include "G4AnalysisManager.hh"

void RunAction::BeginOfRunAction(const G4Run* run)
{
    auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();

    // Открываем выходной файл
    analysisManager->OpenFile("MyFile");
}
```

Расширение имени файла можно опустить, так как тип файла по умолчанию был установлен ранее. Иначе следует указать полное имя "MyFile.root".

Заполнить Гистограммы

EventAction.c

Пример заполнения одномерных гистограмм

```
#include "G4AnalysisManager.hh"

void EventAction::EndOfEventAction(const G4Event* event)
{
    // Получаем менеджер анализа
    auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();

    // Заполняем гистограммы
    analysisManager->FillH1(0, fEdep);
    analysisManager->FillH1(1, fTrackLength);
}
```

Записать и Заккрыть Файл

RunAction.cc

```
#include "G4AnalysisManager.hh"

void RunAction::EndOfRunAction(const G4Run* run)
{
    // Получаем менеджер анализа
    auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();

    // Записываем и закрываем выходной файл
    analysisManager->Write();
    analysisManager->CloseFile();
}
```


Использование Geant4 Analysis. Основные шаги

- **Создать G4AnalysisManager**
в конструкторе RunAction
- **Объявить (создать) гистограммы, n-кортежи**
в конструкторе RunAction
- **Открыть файл**
в BeginOfRunAction()
- **Заполнять значениями гистограммы, n-кортежи**
в любом месте (во время обработки события)
- **Записать в файл и закрыть файл**
в EndOfRunAction()

Выполнение шагов в предложенных классах и методах не является обязательным, но гарантирует корректную работу в многопоточном режиме.

Гистограммы

- Доступны 1D, 2D, 3D гистограммы
- Идентификатор гистограммы (целочисленное значение) автоматически генерируется при создании гистограммы функцией `CreateH1`
- Начальное значение по умолчанию 0
- Идентификаторы для 1D, 2D и 3D гистограмм определяются независимо.
- Можно получить прямой доступ к гистограмме с помощью функции `GetH1(G4int id)`

Ntuple

```
RunAction::RunAction()  
{  
    // Создаем или получаем менеджер анализа  
    // ...  
    // Создаем ntuple  
    analysisManager->CreateNtuple("MyNtuple", "Edep and X");  
    analysisManager->CreateNtupleDColumn("Eabs"); // Столбец типа double  
    analysisManager->CreateNtupleIColumn("X"); // Столбец типа int  
    analysisManager->FinishNtuple();  
}
```

Заполнить ntuple

EventAction.cc

```
void EventAction::EndOfEventAction(const G4Event* event)
{
    // Получаем менеджер анализа
    auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();

    // Заполняем ntuple
    analysisManager->FillNtupleDColumn(0, fEnergyAbs);
    analysisManager->FillNtupleIColumn(1, fX);
    analysisManager->AddNtupleRow(); // Добавляем строку
}
```

Доступные типы столбцов:

integer (I), float (F), double (D), std::string (S)

std::vector ЭТИХ типов.

Выходные файлы

- В зависимости от выбранного формата файла может создаваться несколько выходных файлов:

ROOT, HDF5, XML, CSV

Задание

SensitiveDetector::SensitiveDetector(const G4String& name): G4VSensitiveDetector(name)

{

Создать G4AnalysisManager

Объявить свои гистограммы

Открыть файл

}

SensitiveDetector::~~SensitiveDetector()

{

Записать данные в файл и закрыть его.

}

G4bool SensitiveDetector::ProcessHits(G4Step* aStep, G4TouchableHistory* history)

{

Заполнять значениями гистограммы

}


Задание

```
analysisManager->CreateH2("XY", "XY", binx, xmin, xmax, biny, ymin, ymax );
```


```
analysisManager->FillH2(0, x, y );
```

```
double x=pos_pre.x()
```

Задание



Задание



Задание

```
source /opt/root/root_v6.36.04/install/bin/thisroot.sh  
source /opt/geant4/geant4-v11.3.2/install/bin/geant4.sh
```

Первый способ через GUI

```
./SimpleExample
```

Проверяем что геометрия правильная

Второй способ через batch

```
./SimpleExample run.mac
```

*Запускаем на 1000 событий
/run/beamOn 1000*

Задание

- Получаем файл с именем файла.root

Чтобы открыть его

- root имя.root

дальше пишем

- TBrowser a